







MOTORIDUTTORE PER CANCELLI SCORREVOLI
Modelo GRITAL GR6/220Volt

5.4. Installazione del cremagliera

- 1) Posizionare il distanziale tre filettato sull'elemento cremagliera, posizionandoli all'inizio dell'cancello. In questo modo, il gioco consentirà a qualsiasi slot di modifiche da apportare (Fig.8)
- 2) Portare manualmente il cancello in posizione di chiusura
- 3) Posizionare il primo pezzo di cremagliera a livello adeguato sul pignone e saldare il distanziatore filettato sul cancello come mostrato in Fig.9A
- 4) Muovere manualmente il cancello, verificando che la cremagliera sia in appoggio sul pignone e saldare il distanziale secondo e terzo.
- 5) Accertarsi che tra cremagliera e pignone c'è sempre ca. 1 millimetro clearance (vedi Fig. 10)
- 6) Portare altro elemento di cremagliera vicino al precedente, con un pezzo di cremagliera come in Fig. 11 per sincronizzare i denti delle due cremagliere.
- 7) Muovere manualmente il cancello e saldare i tre distanziali filettati.
- 8) Procedere fino alla copertura completa del cancello.

5.5. Installazione degli interruttori di fine corsa

- 1) Prendere il cancello nella sua posizione di chiusura, c'era il finecorsa sulla cremagliera
- 2) Segnare la posizione del foro sulla cremagliera. Praticare dei fori e avvitare il finecorsa sulla cremagliera con le viti in dotazione.
- 3) Tirare l'anta in posizione di apertura, ripetere l'operazione.
- 4) Assicurarsi che il ante 1 - 3 cm, a seconda del peso del cancello tra il portone e fermo meccanico. In questo modo l'operatore si ferma senza far rumore e anche se si vuole fare sblocco manuale è più facile.



5.6. ATTENZIONE

- Assicurarsi che durante la corsa del cancello, tutti gli elementi della cremagliera correttamente ingranare con il pignone.
- Non, in qualsiasi occasione, saldare gli elementi della cremagliera né al distanziatore o gli uni agli altri.
- Verificare manualmente che il cancello raggiunge abitualmente i fermi meccanici di limite e gli zoppi sicuri che non vi è alcun attrito durante la corsa del cancello.
- Non utilizzare grasso o altri prodotti lubrificanti tra pignone e cremagliera.

5.7. Funzionamento manuale

Per azionare manualmente il cancello utilizzare lo sblocco come segue:

- Prendete la chiave e inserirla alla serratura.
- Girare la chiave in senso orario a 90 °
- Tirare e aprire lo sblocco manuale,
- Dopo aver aperto lo sblocco manuale, è possibile azionare manualmente la porta.
- Per ripristinare il normale funzionamento, chiudere la leva di sblocco manuale ed azionare il cancello manualmente dolcemente fino al fidanzamento. Quindi è possibile utilizzare telecomandi e gestire l'automazione.

6.0. MANUTENZIONE

Eseguire i lavori di seguire almeno ogni 6 mesi.

- Controllare l'efficienza del sistema di sblocco
- Controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e accessori.

7.0. RIPARAZIONI

Per eventuali riparazioni, contattare i centri di riparazione autorizzati

ENGLISH

IMPORTANT NOTICE FOR THE INSTALLER GENERAL SAFETY REGULATIONS

1) **ATTENTION!** To ensure the safety of the people, it is important that you read the following instructions. Incorrect installation or incorrect use of the product could cause serious harm to people.

2) Carefully read the instructions before beginning to install the product.

3) This product was designed and built strictly for the use indicated in this documentation. Any other use, not expressly indicated here, could compromise the good condition and operation of the product and be a source of danger.

4) Do not install the equipment in an explosive atmosphere: the presence of inflammable gas or fumes is a serious danger to safety.

5) The mechanical parts must conform to the provisions of Standards EN12604 and EN12605. For non-EU countries, to obtain an adequate level of safety, the Standards mentioned above must be observed, in addition to legal regulations.

6) The installation must confirm the Standards EN12453 and EN12445.

7) Before attempting any job on the system, cut the electrical power.

8) The main power supply of the automated system must be fitted with an all-pole switch with contact opening distance of 3mm or greater. Use of 6A thermal breaker with all-pole circuit break is recommended.

9) Make sure that the earthing system is perfectly constructed, and connect metal parts of the means of the closure to it.

10) The safety devices (EN 12978) protect any danger areas against mechanical movement risk, such as crushing, dragging and shearing.

11) Use at least one indicator-light is recommended for every system, as well as warning sign adequately secured to the frame structure.

12) We decline all liability caused by improper use or use other than that for which the automated system was intended.

13) We decline all liability as concerns safety and efficient operation of the automated system, if system components are not produced by us.

14) For maintenance, strictly use original parts by us.

15) Do not in any way modify the components of the automated system.

16) The installer shall supply all information concerning manual operation of the system in case of an emergency, and shall hand over to the user the warnings handbook supplied with the product.

17) Do not allow children or adults to stay near the product while is operating.

18) Keep remote controls or other pulse generators away from children, to prevent the automated system from being activated involuntarily.

19) Transit is allowed only when the gate is fully open.

20) Do not leave packing materials within the reach of children as such materials are potential sources of danger.

21) The user must not attempt any kind of repair or direct action whatever and contact qualified personnel only.



1. DESCRIPTION

Automated system for residential sliding gates with leaves up to 8 meter long and 600kg in weight. It consists of a reversing electro-mechanical gearmotor, powered by 230Vac, transformer through toroidal and power supply board.

The automated system houses a programmable electronic control board that enables setting of function logics, work times and pause times, gate speed, anti-crushing sensitivity as well as partial opening width.

The reversing system guarantees the gate will automatically lock when the motor is not operating. A release system enables the gate to be moved by hand in case of malfunction.

1.1. Dimension (mm)



Note :

- 1) To lay electric cables, use adequate rigid and/or flexible tubes.
- 2) To avoid any kind of interference always separate low voltage connection cables from 230Vac power cables.
- 3) The description of system is standard system, but we did not provide all parts. If you want system accessories, please contact us or your supplier.

2.1. Technical specifications

Technical specifications	Data
Gate weight	600kg
Power supply	220-230 Vac
Rated absorbed power (watt)	350 watt
Current absorbed (A)	1.50 A
Capacitor (iF)	12.50
Thermal Protection	150o C
Working temperature	-25o C + 60o C
Speed m/min	10 m / min
Max thrust (N)	600
Motor speed (rpm)	1400
Protection Level IP	55
Motion (gear rack)	Gear rack module 4


3.The packing list

Please check the operator packing before installing the automated system.



No	Description	Quant.	No	Description	Quant.
1	Motor	1	6	Expanded screw	4
2	Left limit	1	7	Screw	4
3	Right limit	1	8	Release key	2
4	M6 Screw	4	9	Manual	1
5	Foundation plate	1	10	Remote control	2

4. Installation Tools



5. Installing procedure

5.1. Preliminary checks


To ensure safety and efficiently operating automated system, make sure the following conditions are applied :

- The structure of the gate must be suitable for being automated. Check if the gate is strong and rigid, and that its dimensions and weight conform to those indicated in the technical specifications.
- Make sure that the gate slides well, easy and without any inclination
- Make sure that the gate slides uniformly and correctly, without any irregular friction during its entire travel
- Check if the upper guide and travel limit mechanical stops are installed

Remove any locks and lock bolts. We advise you to have any metalwork carried out before the automated system is installed


5.2.Positioning the foundation plate

- Put the foundation plate to the floor, using adequate expansion plugs
- Use a level, check if the foundation plate is perfectly horizontal.



5.3.Positioning the operator

- Lay the electric cables for the connection of the accessories and power supply. To make connections easier, allow the cables to project by the required length for connection to the control board etc.
- Position the operator on the plate, using the supplied screws.
- Adjust the distance of the operator from the gate so the gate slides without problem
- Fix the operator tightening the screws as shown in Fig7.



5.4.Installing the rack

- 1)Place the three threaded spacer on the rack element, positioning them at the top of the slot. In these way, the slot play will enable any adjustment to be made (Fig. 8)
- 2)Manually take the leaf into its closing position
- 3)Lay the first piece of rack at appropriate level on the pinion and weld the threaded spacer on the gate as shown in Fig 9A .
- 4)Move the gate manually, checking if the rack is resting on the pinion, and weld the second and third spacer. Fig 9B

5)Make sure that between rack and the pinion there is always approx. 1mm clearance (see Fig. 10)



6)Bring another rack element near to the previous one, using a piece of rack as shpwn in Fig.11 to synchronise the teeth of the two racks.

7)Move the gate manually and weld the three threaded spacers.

8)Proceed until the gate is fully covered.

5.5.Installing the limit switches

- 1)Take the leaf into its closing position, lay the limit-switch on the rack
- 2)Mark the hole position on the rack. Drill holes and screw the limit-switch on the rack with the supplied screws.
- 3)Pull the leaf into the opening position, repeat the operation.
- 4)Make sure that the gate leaves 1 - 3 cm, depending on gate weight, between gate and mechanical stop. In these way the operator stops without making noise and also if you want to make manual release it is easier.



5.6.ATTENTION

- Make sure that during the gate travel, all the rack elements mesh correctly with the pinion.
- Do not, on any occasion, weld the rack elements either to the spacer or to each other.
- Manually check if the gate habitually reaches the travel limit mechanical stops and lame sure that there is no friction during gate travel.
- Do not use grease or other lubricants between rack and pinion.

5.7.Manual operation

To operate the gate manually use the release as follows :

- Take the key and insert it to the lock.
- Turn the key clockwise 90o
- Pull and open the manual release.
- After opened the manual release, you can operate the door manually.
- To reset the standard operation running, close the manual release lever and operate the gate manually softly until engagement. Then you can use you remote controls and operate the automation.

6.0. MAINTENANCE

Carry out the follow jobs at least every 6 months.

- Check the efficiency of the release system
- Check the efficiency of the safety devices and accessories.

7.0. REPAIRS

For any repairs, contact only authorised repair centres and technicians.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1) ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ανθρώπους.

2) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος.

3) Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για χρήση που αναφέρεται σε αυτήν την τεκμηρίωση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, όχι ρητά αναφέρεται εδώ, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την καλή κατάσταση και λειτουργία του προϊόντος και να είναι μια πηγή κινδύνου.

4) Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα: η παρουσία εύφλεκτων αερίων ή καπνών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.

5) Τα μηχανικά μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των προτύπων EN12604 και EN12605. Τα χώρες εκτός ΕΕ, να αποκτήσουν ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας, τα πρότυπα που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να τηρούνται, σε επιπλέον νομικές διατάξεις.

6) Η εγκατάσταση πρέπει να πληρούν τα πρότυπα EN12453 και EN12445.

7) Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία σχετικά με το σύστημα, κόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα.

8) Η κύρια πηγή τροφοδοσίας του αυτοματοποιημένου συστήματος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διακόπτη όλων των πόλων με επαφή άνοιγμα απόσταση από 3mm ή μεγαλύτερη. Η χρήση του 6Α θερμική διακόπτη με όλα τα ρεύματα διάλειμμα κύκλωμα συνιστάται.

9) Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα γείωσης είναι άψογα κατασκευασμένο και συνδέστε τα μεταλλικά μέρη από τα μέσα του κλεισίματος σε αυτό.

10) Οι διατάξεις ασφαλείας (EN 12978) προστατεύουν τις περιοχές που κινδυνεύουν από τη μηχανική κίνηση, όπως η σύνθλιψη, το σύρσιμο κτλ.

11) Η χρήση τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις-φως συνιστάται για κάθε σύστημα, καθώς και προειδοποιητικό σημάδι επαρκώς στερεωμένο στη δομή του πλαισίου.

12) Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή χρήση άλλη από εκείνη για την οποία το αυτοματοποιημένο σύστημα προορίζετε.

13)) Δεν φέρουμε καμία ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος, αν όλα τα εξαρτήματα του συστήματος δεν είναι εγκεκριμένα από εμάς.

14) Για τη συντήρηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά από εμάς.

15) Μην επιχειρήσετε με οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιήσετε τα στοιχεία του αυτοματοποιημένου συστήματος.

16) Ο εγκατάσταση θα πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και να παραδώσει στο τελικό χρήστη το εγχειρίδιο προειδοποιήσεις που παρέχονται με το προϊόν.

17) Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ενήλικες να είναι κοντά στην πόρτα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

18) Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια ή άλλες γεννήτριες παλμών μακριά από τα παιδιά, για την πρόληψη το αυτοματοποιημένο σύστημα από το να ενεργοποιηθεί ακούσια.

19) Διαμετακόμιση επιτρέπεται μόνο όταν η πύλη είναι πλήρως ανοικτή.

20) Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας κοντά στα παιδιά, επειδή τα υλικά αυτά είναι πιθανές πηγές κινδύνου.

21) Για την συντήρηση ή την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό.


Περιγραφή

Αυτοματοποιημένο σύστημα μοτέρ για οικιακές ή ελαφρώς βιομηχανικές συρόμενες πόρτες με φύλλα έως 8 μέτρα μήκος και 600kg βάρος. Αποτελείται από ένα μη αντιστρεπτό ηλεκτρομηχανικό μειωτήρα, που τροφοδοτείται από 230Vac μέσω μετασχηματιστή και ηλεκτρονικής πλακέτας ελέγχου.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα φέρει ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα Seav model LRS2102 NEW, που επιτρέπει τον προγραμματισμό των λειτουργιών όπως χρόνος κινητήρα, αυτόματος χρόνος κλεισίματος, ταχύτητα & δύναμη μοτέρ, ευαισθησία αντι-σύνθλιψης καθώς και μερικό άνοιγμα διέλευσης πεζών.

Η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μοτέρ δεν λειτουργεί. Ένα σύστημα απελευθέρωσης επιτρέπει στην πόρτα τη χειροκίνητη λειτουργία της σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για τον έλεγχο της πρόσβασης οχημάτων. Να μη χρησιμοποιείτε για κανένα άλλο σκοπό.

1.1. Διαστάσεις

Σημειώσεις:

1) Για να περάσετε τα καλώδια χρησιμοποιήστε εύκαμπτο σωλήνα.

2) Για να αποφύγετε κάθε είδους παρεμβολές συνιστάται να ξεχωρίζεται πάντα τα καλώδια σύνδεσης χαμηλής τάσης από τα καλώδια τροφοδοσίας 230Vac.

3) Η περιγραφή του συστήματος είναι περιγραφή ενός standard συστήματος. Στην συσκευασία δεν παρέχονται όλα τα αξεσουάρ. Για τα πρόσθετα αξεσουάρ συστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της GRITAL.

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά


Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Βάρος πόρτας	600kg
Παροχή	220-230 Vac
Απορροφημένη ισχύς	350 watt
Ένταση ρεύματος	1.50 A
Πυκνωτής (μF)	12.50
Θερμική προστασία	150o C
Θερμοκρασίες λειτουργίας	-45o C + 60o C
Ταχύτητα θύρας m/min	10 m / min
Αρχική Ωθηση (N)	600
Ταχύτητα μοτέρ (rpm)	1400
Βαθμός προστασίας IP	IP 55
Κίνηση (gear rack)	Κρεμαγιέρα module 4

3. Συσκευασία

Παρακαλούμε ελέγξτε τα περιεχόμενα πριν από την εγκατάσταση του συστήματος.



No	Description	Quant.	No	Description	Quant.
1	Motor	1	6	Expanded screw	4
2	Left limit	1	7	Screw	4
3	Right limit	1	8	Release key	2
4	M6 Screw	4	9	Manual	1
5	Foundation plate	1	10	Remote control	2

4.Εργαλεία εγκαταστάσεις

5. Διαδικασία εγκατάστασης
5.1. Προκαταρκτικοί έλεγχοι

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

- Η δομή της πόρτας θα πρέπει να είναι κατάλληλη για να αυτοματοποιηθεί. Ελέγξτε αν η πόρτα είναι ισχυρή και άκαμπτη, και ότι οι διαστάσεις και το βάρος της είναι σύμφωνες με αυτές που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κινείται ομαλά, εύκολα, χωρίς τριβές και χωρίς κλίση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλες στηρίξεις της πόρτας και ότι έχουν τοποθετηθεί μηχανικά stop ορίων διαδρομής.

- Αφαιρέστε τυχόν κλειδαριές και σύρτες κλειδώματος. Σας συμβουλευόμαστε όποιες σιδηρικές εργασίες της πόρτας να πραγματοποιηθούν πριν την εγκατάσταση του αυτοματοποιημένου συστήματος.


5.2. Τοποθέτηση της βάσης στηρίξης

- Βάλτε τη βάση στηρίξης στο πάτωμα, περάστε τα καλώδια από τη διατομή της βάσης και στηρίξτε με τα κατάλληλα βύσματα διαστολής.

- Είναι σημαντικό η βάση στηρίξης να τοποθετηθεί και να στηριχτεί σωστά

(βλέπε σχήμα 5 και 6)

- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να τοποθετηθεί η βάση εντελώς οριζόντια.



5.3. Τοποθέτηση του μοτέρ

- Περάστε τα καλώδια για την σύνδεση των αξεσουάρ και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος όπως φαίνεται στο σχήμα. Για μια πιο εύκολη σύνδεση αφήστε τα καλώδια σε μεγαλύτερο μήκος.

- Στηρίξτε το μοτέρ στη βάση με τις 4 βίδες




- Ρυθμίστε την απόσταση του μοτέρ από την πόρτα ελέγχοντας ώστε η πόρτα να κινείται ομαλά και να μη μαγκώνει πουθενά.

- Πολύ σημαντικό είναι να ελέγξετε να μην κολλάει πουθενά το θερματικό ελατήριο.



5.4. Εγκατάσταση της κρεμαγιέρας

- Τοποθετήστε τους 3 αποστάτες στην κρεμαγιέρα με το κεφάλι τους προς την κορυφή, βλέπε εικόνα.
- Απελευθερώστε το μοτέρ και μεταφέρεται την πόρτα στην θέση του κλεισίματος.
- Τοποθετήστε το πρώτο κομμάτι της κρεμαγιέρας πάνω στο γρανάζι του μοτέρ και συγκολλήστε .
- Βεβαιωθείτε ότι μεταξύ της κρεμαγιέρας και του γραναζιού του μοτέρ υπάρχει πάντα περίπου 1 χιλιοστό αέρα.
- Φερέτε ένα άλλο κομμάτι κρεμαγιέρα κοντά στο πρώτο, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι από κάτω για να συγχρονίσετε τα δόντια των δυο κρεμαγιέρων. Βλέπε σχήμα
- Μετακινήστε την πόρτα με το χέρι και συγκολλήστε τους αποστάτες έναν προς έναν.
- Συνεχίστε μέχρι να καλύψετε όλο το μήκος της πόρτας.



5.5. Εγκατάσταση τερματικών διακόπων

- Φέрте το φύλλο στη θέση κλεισίματος και ορίστε τη θέση του τερματικού πάνω στην κρεμαγιέρα.
- Βιδώστε το τερματικό στην κρεμαγιέρα
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για τη θέση ανοίγματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα αφήνει 1 – 3 cm αέρα, ανάλογα με

το βάρος της πόρτας, μεταξύ πόρτας & μηχανικών τερματικών stop. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν η πόρτα θα σταματήσει χωρίς να κάνει θόρυβο άλλα το πιο σημαντικό εάν θέλετε να κάνετε χειροκίνητη απελευθέρωση είναι πιο εύκολο.

5.6. ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η κρεμαγιέρα έχει συγκολληθεί σωστά και ότι είναι σε επαφή με το γρανάζι σε όλη την κίνηση της πόρτας.
- Μην κολλάτε τους αποστάτες με την κρεμαγιέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε γράσο ή άλλα λιπαντικά ανάμεσα στην κρεμαγιέρα και στο γρανάζι.

5.7. Χειροκίνητη λειτουργία

- Για να λειτουργήσει η πόρτα χειροκίνητα χρησιμοποιείστε το μοχλό απελευθέρωσης ως εξής:
- Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά.
 - Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα 90ο
 - Τραβήξτε και ανοίξτε το μοχλό απελευθέρωσης.
 - Αφού ανοίξετε το μοχλό απελευθέρωσης, μπορείτε να χειρίζεστε την πόρτα χειροκίνητα.
 - Για να επαναφέρετε την τυπική λειτουργία του μοτέρ, κλείστε το χειροκίνητο μοχλό απελευθέρωσης και λειτουργείστε την πόρτα με το χέρι απαλά μέχρι την εμπλοκή. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τηλεχειριστήρια για τη λειτουργία του αυτοματισμού.


6.0. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πραγματοποιήστε τουλάχιστον κάθε 6 μήνες τους παρακάτω ελέγχους:
- Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του συστήματος απελευθέρωσης
 - Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ασφαλείας και των αξεσουάρ.

7.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


- Για οποιαδήποτε επισκευή, επικοινωνήστε μόνο με εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής και τεχνικούς.

Description of the system



1. Drive unit
2. Control panel
3. Left limit
4. Right limit
5. Rack
6. Key operated selector switch
7. Safety photocells
8. Antenna
9. Pulsar flashing light

LISTA PARTI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



model GRITAL , GR 6 / 220volt

	Denominazione	Description	Περιγραφή
1	Carter	Cover	Καπάκι
2	Carter motore	Motor base	Βάση μοτέρ
3	Motore Statore	Motor stator	Περιέλιξη μοτέρ
4	Motore rotore	Motor rotor	Ρότορας Μοτέρ
5	Leva di sblocco	Release lever	Χερούλι απασφάλισης
6	Albero uscita	Output shaft	Σύστημα μετάδοσης
7	Ingranaggio	Gear	Εξωτερικό γρανάζι
8	Fincorsa	Limit switch	Τερματοδιακόπτης
9	Guarnizione fincorsa	Gasket limit switch	Λάστιχο τερματοδιακόπτη
10	Condesattore	Capacitor	Πυκνωτής
11	Carter basamento	Cover basement	Καπάκι βάσης
12	Centralina	Control panel	Ηλεκτρονική πλακέτα
13	Microswitch	Microswitch	Διακοπτάκια τερματικών

Dichiarazione di conformità CE

L'operatore per cancelli scorrevoli

- è destinato ad essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla direttiva 89/382 CEE, come modificata
 - non è dunque a tutti gli effetti conformi alle disposizioni di queste direttive
 - è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE:
Direttiva, Bassa Tensione 73/23/CEE e 96/38/CEE successiva modifica
Direttiva, compatibilità elettromagnetica 89/336/CE

E che:

- le seguenti norme sono state applicate:

EN 60335-2-103:2003, EN62233: 2008, EN 60335-1:2002, EN61000-6-3: 2007,
EN61000-3-2: 2006, EN61000-3-3: 2008, EN61000-6-1: 2007.

e dichiara inoltre che è vietato mettere la macchina in servizio finché la macchina in cui sarà incorporato o di cui diverrà componente sia stata identificata e dichiarata conforme alle condizioni della Direttiva 98/37/CE.

Declaration of Conformity CE

The operator for sliding gates model GRITAL 6 / 220Volt

- Is intended to be incorporated into machinery or to be assembled with other machinery to constitute machinery covered by Directive 89/382 EEC, as amended
 - Does therefore in every respect comply with the provisions of these directive
 - Does comply with the provisions of the following other EEC Directives :
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE and subsequent amendment 96/38/CEE
Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CE

And that :

- the following standards have been applied :

EN 60335-2-103:2003, EN62233:2008, EN 60335-1:2002, EN61000-6-3:2007,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN61000-6-1:2007.

and furthermore declares that it is prohibited to put the machinery into service until the machinery in which it will be integrated or of which it will become a component has been identified and declared as conforming to the conditions of Directive 98/37/EC.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Μοτέρ για συρόμενες πόρτες μοντέλο GRITAL 6 / 220Volt

- προορίζεται να ενσωματωθεί σε μηχανήματα ή να συναρμολογηθεί με άλλες μηχανές για να αποτελέσει μηχανήματα που καλύπτονται από την οδηγία 89/382 ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
 - Μήπως επομένως από κάθε άποψη πληρούν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας
 - Έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών ΕΚ άλλων:
Direttiva Bassa Tensione 73/23/EK και την επακόλουθη τροποποίηση 96/38/CEE
Direttiva Compatibilità elettromagnetica 89/336/CE

Και ότι:

- Τα παρακάτω πρότυπα έχουν εφαρμοστεί:

EN 60335-2-103:2003, EN62233: 2008, EN 60335-1:2002, EN61000-6-3: 2007,
EN61000-3-2: 2006, EN61000-3-3: 2008, EN61000-6-1: 2007.

και επιπλέον δηλώνει ότι απαγορεύεται η διάθεση του μηχανήματος σε λειτουργία μέχρι το μηχανήματα στο οποίο θα ενσωματωθεί ή του οποίου θα γίνει ένα συστατικό έχει αναγνωριστεί και δηλώνονται ως σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 98/37/ΕΚ.